

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe a középső konzol panel kerete és a konzol széle közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. A ragasztócsík semmilyen nyomot, illetve kárt nem hagy a műszerfalon és könnyű eltávolítani. Helyezze a ProClip élét a rés irányába, a réstágító alá.



2. Nyomja a ProClipet teljesen a résbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának jobb szélét a hüvelykujjával, hogy beakadjon a résbe, a konzol oldalfalába.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti Q60 (2016-2015)

