

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik részét a középső konzol panel kerete és a konzol pereme közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! A ragasztócsík nem hagy semmi nyomot se kárt a műszerfalon és könnyű eltávolítani. Helyezze a ProClipet a kezébe, hogy a ProClip matrica függőleges pozícióban legyen; a P a ProClip tetején legyen. Helyezze a rés felé, a réstágító alá.



2. Nyomja egészen a résbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip előlapjának jobb oldalát a hüvelykujjával, hogy előre hajoljon és beakadjon a résbe, a konzol oldalfalába.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX50 (2014-2017)

