

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClipet kezébe, ahogy a képen látható. Majd nyomja a ProClip jobb oldalát a résbe a konzol oldalfala és a puha konzol széle közé.



2. Fordítsa a ProClipet felfelé, így a ProClip jobb oldala be fog akadni a konzol oldalfalának a széle mögé.

3. Helyezze a mutatóujját a ProClip hátuljára és húzza maga felé. Majd akassza be a középső konzol panele és széle közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick LaCrosse (2014-2016)

