

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClipet abba a pozícióba, ahogy a képen látja.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a két puha műszerfal közé.



3. Fordítsa a ProClipet felfelé, hogy az alsó rész beakadjon a puha műszerfal mögé. Majd helyezze a mutatóujját a ProClip teteje alá, a képen látható helyre. Hogy egészen bemenjen a résbe a szellőzőnyílás és a körülvevő panel kerete közé, húzza maga felé és nyomja lefelé ezzel egyidőben.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler 200 (2015-2017)

