

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip jobb szélét a részbe, a középső konzol oldalfalán.



2. Nyomja a ProClipet balra, hogy a jobb széle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

3. Akassza a ProClip bal oldalát a részbe, a középső konzol panele mellé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Sportsvan (2015-2021)

