

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a szellőzőnyílás belseje közötti szegésbe.



2. Hajlítsa a ProClip alsó élét felfelé és a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a szellőzőnyílás belseje közötti szegésbe.



3. Nyomja a ProClip felső élét felfelé és az alsó élét lefelé, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az élek bementek a szegésbe és a ragasztócsík tapad a felületekre.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Town & Country (2011-2016)
- Dodge Grand Caravan (2011-2016); Dodge Ram Cargo Van (CV) (2012-2016)
- Lancia Grand Voyager (2012-2016); Lancia Voyager (2012-2016)

