



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal szélét a középső konzol vezérlő panelt körülvevő kerethez.



2. Nyomja előre/balra a ProClipet, hogy teljesen bemenjen a részbe.



3. Nyomja előre a ProClip jobb szélét, hogy beakadjon a központi konzol oldalának a részébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C1 (2014-2021)
- Peugeot 108 (2014-2021)

- Toyota AYGO (2014-2021)