

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítót a részbe, a képen látható helyre, hogy tágítsa a részt. Nyomja a réstágítót balra, hogy megtalálja a műanyag részt a panel mögött, ahova a ProClipet kell telepíteni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső részét a réstágító által vezetett helyre.



2. Nyomja a réstágítót jobbra, hogy a ProClipnek helyet csináljon, majd hagyja a részben, hogy tágítsa. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a ProClip alját lefelé, hogy megfelelően beakadjon a felső része a panel mögé. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a középső konzol alá.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Courier (2014-2023)

