

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágítót a résbe, a szellőzőnyílás és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést.
2. Helyezze a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.
3. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a felső része teljesen bemenjen a résbe. Akassza a ProClip alsó részét a résbe, a középső panelt körülvevő keret és a középkonzol közé.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2015-2020)

