

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középkonzol panel kerete és a műszerfal párnázott része közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Mozgassa a ProClip alsó részét lefelé, hogy teljesen bemenjen a résbe.

3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé a résbe a szellőzőnyílást körülvevő keret és a középkonzol panel kerete közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Kuga (2014-2016)

