

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső pereme köré.



2. Nyomja a ProClip szögletes részét a résbe a műszerfal párnázott része és a műszerfal közé.

3. Nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy teljesen bemenjen a résbe és hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 2-series Active Tourer, F45 (2014-2021); BMW 2-series Gran Tourer, F46 (2014-2021)

