



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a réstágító vékonyabbik végét a résbe, a párnázott konzol széle a konzol oldalfala közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip jobb szélét a résbe, a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.

3. Hajlítsa a ProClip bal oldalát balra, hogy a dőlt széle beakadjon a konzol elülső szélébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2020-2017)

