

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a középső konzol és a műszerfal közé.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát és akassza a jobb élét a műszerfal éle mögé.

3. Nyomja a ProClip bal oldalát felfelé, hogy a megfelelő helyre kerüljön. Nyomja előre a ProClip bal szélét, hogy a ragasztócsík illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2014-2021)

