

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a résbe, a felső középső szellőzők kerete és a keret mögötti kijelző panel közé, hogy tágítsa a rést. Kezdje a saroknál és egészen a közepéig dolgozzon, amíg a rés közepén ki nem tágul. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Helyezze a ProClip elülső élét teljesen a nyitott szegélybe a réstágítók közé. A ProClip csak kettő helyre fog illeszkedni. (Közép jobb és közép bal). Húzza ki a réstágítókat.

3. Helyezzen egy réstágítót a szegélybe, a szellőzőnyílás és a rádió kerete közé. (Az olyan modelleknél, ahol van navigáció vagy kijelző, nem lesz szükséges a réstágító). Helyezze az ujjait az előlap mögé és hajlítsa a ProClip alsó élét a szegélybe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2012-2016)