



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Választhat, hogy a ProClipet a jobb oldali szellőzőnyílásra helyezi vagy kettő ProClipet telepít egyidőben.



1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő alsó keret és a műszerfal szegély közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítókat.

3. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő felső keret és a műszerfal párnázott szegély része közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső részét felfelé, hogy a ProClip egy kissé meghajoljon. Ezzel egyidőben: nyomja a ProClipet felfelé, hogy a felső éle bemenjen a résbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus CT Series (2011-2020)