



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó peremébe.



2. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a teteje teljesen bemenjen a részbe.

3. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a szegély és a rádiót körülvevő panel közé. Nyomja erősen az élét felfelé, hogy teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2015-2018)

