

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a klíma vezérlő panel és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést.



2. Nyomja a ProClip felső, ívelt élét a résbe, a réstágító mellé. Pattintsa a ProClipet lefelé, hogy a felső, ívelt éle a ProClip tetején a klíma vezérlő panel mögé beakadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Húzza lefelé a ProClipet és akassza a ProClip alsó élét a résbe, a szellőzőnyílás kerete és a rádió panel kerete közé. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Escape (2013-2018)

