

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik részét a résbe, a műszerfal és a műszerfal körülötti konzol közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle beakadjon a résbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy teljese bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Renegade (2015-2023)

