

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a rádió kiálló része alá, hogy tágítsa a részt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip tetejét felfelé és a résbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip alját lefelé, hogy a felső éle a rádió mögé akadjon be. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja a réstágító vékonyabbik részét a résbe, a klíma kontrol panel és a körülvevő keret közé, hogy tágítsa a részt. Nyomja a ProClip alját előre/lefelé.



3. Nyomja a ProClip jobb élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót és helyezze megint a ProClip túloldalán lévő résbe. Nyomja a ProClip bal élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Nemo (2008-2021)
- Fiat Fiorino (2008-2021)
- Peugeot Bipper (2008-2021)