



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip a teljes szellőzőnyílás mentén elhelyezhető, de a Brodit a képek szerinti elhelyezést ajánlja.

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílás kerete és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a műszerfal túlnyúlás és a középső vezérlő konzol panel közé.

3. Nyomja a ProClip tetejét előre. Nyomja a réstágítót előre, hogy jobban tágítsa a rést, ezzel egyidőben: helyezze a ProClip bal felső sarkát a résbe, a réstágító mellé. Helyezze a felső rész többi részét a résbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Fabia (2015-2021)