

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a szellőzőnyílás és a műszerfal közé. Nyomja lefelé, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe és a szellőzőnyílás alá beakadjon, ahogyan a képen látható.



2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé, hogy a felső éle a szellőzőnyílás mögé akadjon be.

3. Akassza a ProClip alsó élét a résbe, a vezérlő panel és a műszerfal közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2015-2020)

