

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal élét a szellőzőnyílás belsejénél található panel mögé.



2. Hajlítsa a ProClipet jobbra a ProClip balra nyomásával. Helyezze a ProClip bal oldalát a szellőzőnyílás belsejénél található panel mögé.

3. Nyomja a ProClip két oldalát kifelé, hogy meggyőződjön róla, hogy a ragasztócsík megfelelően rögzül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Daily (2015-2026)

