

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a műszerfalon található csavart, ahol a kép is mutatja.

2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a műszerfal középső része és a panel kerete közé, hogy tágítsa a rést.

3. Igazítsa a ProClip furatát műszerfalon található furatra, ahonnan a csavart korábban eltávolította. Helyezze a csavart a furatba ismét és húzza meg. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az éle bemenjen a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a mérő panel és a körülvevő keret közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy az éle bemenjen a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner M2 Business Class (2009-2018)