



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső élét a szegésbe, a műszerfal felső része és a páramentesítő nyílás belső része közé.



2. Húzza maga felé a ProClipet, hogy hajlítsa az alsó élét. Helyezze az alsó élét a jobbközép szellőzőnyílás felső részébe.



3. Nyomja előre a ProClipet, hogy meggyőződjön róla, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedik.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2017-2021); Ford Expedition (2018-2021); Ford F-Series 150 (2015-2020); Ford F-Series 250 (2017-2021); Ford F-Series 350 (2017-2021); Ford F-Series 450 (2017-2021); Ford F-Series 550 (2017-2021); Ford F-Series 650 (2017-2021); Ford F-Series 750 (2017-2021); Ford Raptor (2017-2020); Ford Super Duty (2017-2021)