

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip az utas oldalán is elhelyezhető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfalon található részbe, hogy tágítsák a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső élébe.

3. Mozgassa a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó része teljesen bemenjen a szellőzőnyílásba és a ragasztócsík illeszkedjen. Nyomja az u-alakú felső részt a ProClipen a részbe, a réstágítók közé. Távolítsa el a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Kia Rio (2015-2017)