

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső konzol panelt körülvevő szegély és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílás alsó élén található résbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső élét, hogy meggyőződjön róla, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedik.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2015-2020)

