

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Megjegyzés: Ez a ProClip elhelyezhető bármelyik szellőzőnyíláson a járműben.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret teteje és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret alja és a műszerfal közé.



3. Nyomja a ProClip felső részét előre/felfelé, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került, különböző helyszíneken

látható a járműben.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Daf CF (2014-2024)
- TATRA PHOENIX Euro 6 (2014-2024)