



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Emelje fel a gumiszőnyeget a műszerfal tetején és keresse meg a kis műanyag horgot, ami a műszerfal elülső részén található.



2. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a műszerfal éle köré.



3. Akassza a ProClip felső élét a műszerfal éle köré, a műanyag horgok közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Daf LF (2014-2024)