

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Igazítsa a ProClipet a bal szellőzőnyílás fölé. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a két műszerfal rész találkozására közé. Nyomja a felső részt lefelé, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az éle teljesen bement a részbe és a műszerfal előlapja alatt van.



2. Húzza maga felé a ProClip alsó részét, hogy az alsó éle a műszerfal éle köré akadjon.



3. Nyomja lefelé/előre a ProClipet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a ragasztócsík megfelelően tapad.

Figyelmeztetés: Ha a ProClip nincs megfelelően igazítva a bal szellőzőnyílás fölé, lehetséges, hogy nem marad biztonságosan a helyén.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2015-2020)