

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső konzol párnázott széle és a mögötte lévő műanyag szegély közé, hogy tágítsa a rést.



2. Helyezze úgy a ProClip bal oldalát, hogy a bal élének az alja a középső konzol jobb oldalán található ezüst szegély felett legyen. Vegye figyelembe a ProClip jobb élének az egy vonalba esését és igazítsa a réstágítót úgy, hogy a ProClip jobb oldala alatt legyen. Fontos: ne helyezze a bal élét a résbe még! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



3. Nyomja az s-alakú jobb élét a ProClipnek a résbe, a réstágító fölé. Pattintsa a ProClipet balra, hogy az éle a konzol panel mögé menjen be. Távolítsa el a réstágítót.

4. Húzza maga felé a ProClip elülső részét, hogy a bal éle a résbe akadjon, a konzol párnázott oldalfala és a klíma kontrol panel közé. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Edge (2015-2018)