

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az ezüst szegély jobb oldalán található részbe, hogy tágítsa a rést.



2. Kezdve az alsó sarokkal, nyomja a ProClip vékony, bal oldalát a részbe, a réstágító fölé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre, hogy a bal oldala bemenjen a részbe. Akassza a ProClip jobb élét a szegésbe, a párnázott panel és az alatta lévő panel közé. Nyomja az élét, hogy teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKC (2015-2019)

