



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a műszerfal teljes szélessége mentén elhelyezhető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az alsó részbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panelek és a műszerfal fennmaradó része közé, hogy tágítsa a rést.

2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a felső részbe, a szellőzőnyílásokat körülvevő panelek és a műszerfal fennmaradó része közé, hogy tágítsa a rést. Miközben nyomást gyakorol a réstágítóra, nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caddy Life (2016-2020)

