

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip két részre van osztva

1. rész: A rögzítendő rész (a legkisebb rész)
2. rész: A ProClip előlapja



1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a részbe, a műszerfal párnázott része és a középső konzol kerete közé, hogy tágítsa a rést. Győződjön meg róla, hogy az alsó réstágító az ezüst szalag fölé van helyezve (a képen látható). Helyezze az 1. rész vékonyabbik végét a részbe, a réstágítók közé. Amikor az 1. rész teljesen a részben van, távolítsa el a réstágítókat.



2. Nyomja az egyik mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a műszerfal párnázott része és a sebességmérőt körülvevő bőrpanel közé, hogy tágítsa a rést. Helyezze az L-alakú 2. részt a réstágító alá. Miközben ellenőrzi, hogy az L-alakú él teljesen a részben van és a panel mögé akadt, forgassa a 2. részt jobbra.



3. Illessze a 2. részben található furatokat az 1. rész előfúrt furataival. Rögzítse a két részt egymáshoz a mellékelt csavarokkal. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Navigator (2015-2017)