

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal élét a konzol oldalfalának éle köré.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a középső konzol panel jobb oldalán található panelek közé, hogy tágítsa a rést.



3. Nyomja a ProClip jobb szélét lefelé, amíg a jobb éle be nem megy a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Tucson (2016-2021)