


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a rádiót körülvevő panel közé.



2. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő kereten keresztül. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

3. A ProClip bárhol elhelyezhető a rádió szélességén belül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X1 F48 (2016-2022)

