



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a jobb felső szellőzőnyílás kerete és a keret jobb oldali párnázott panele köré, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát a résbe, a réstágító alá.

3. Forgassa a ProClipet balra, megbizonyosodva arról, hogy a jobb éle a résben marad. Hajlítsa a ProClip bal szélét a szegélybe, a bal oldali szellőzőnyílás kerete és a középső konzol információs képernyőjét körülvevő ezüst szegély közé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Suburban (2015-2020); Chevrolet Tahoe (2015-2020)
- GMC Yukon (2015-2020); GMC Yukon Denali (2015-2020); GMC Yukon XL (2015-2020); GMC Yukon XL Denali (2015-2020)

