

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. A fotók nem a megfelelő műszerfalat ábrázolják, de a telepítés ugyanúgy történik.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a középső műszerfalat körülvevő gyűrűre.



2. Helyezze be a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe, a légbefúvó körüli panel szélénél, hogy szélesítse a rést. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy előre felé hajoljon, és a szögletes él a résnyitó alatti panel széléhez kapcsolódjon. Távolítsa el a résnyitót.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2016-2021); Mini Cooper Hardtop (2016-2021); Mini One (2016-2018)

