

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a középső konzol és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja/akassza a ProClip alsó élét a részbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret mögé.



2. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík illeszkedjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Grand Picasso II (2013-2018); Citroen C4 Grand SpaceTourer (2019-2023); Citroen C4 Picasso II (2013-2018); Citroen C4 SpaceTourer (2019-2023)

