

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a kesztyűtartó felső, belső része és az azt körülvevő keret közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip felső élét a keret felső részébe.



3. Hajlítsa a ProClip alsó élét lefelé és helyezze a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Smart ForTwo (2015-2024)