



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a műszerfal teljes szélessége mentén rögzíthető.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét abba a részbe, amely felosztja a középkonzolt, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.

2. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Akassza a felső élét a részbe úgy, hogy előre nyomja és ezzel egyidőben mozgatja az alsó részt előre. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, hogy a mart, alsó része a szellőzőnyílás alsó részébe menjen és a ragasztócsík illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Allroad (2017-2019); Audi A4 Avant (2016-2019); Audi A4 Sedan (2016-2019); Audi A5 (2017-2019); Audi S5 (2020-2019)

