



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfalat szétválasztó szegélybe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás alsó részébe. Addig nyomja, amíg teljesen be nem megy a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2016-2026)

