



TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középső kijelző körüli alsó keret és az alatta lévő panel közé, hogy tágtísa a rést.



2. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó élét a középső kijelzőt körülvevő keret felső éle köré.



3. Nyomja a ProClip alsó élét előre/lefelé, hogy az alsó éle a résbe menjen, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip alsó élét felfelé, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Tacoma (2016-2023)

