

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip a jobb és a bal oldali szellőzőnyíláson is elhelyezhető.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a szellőzőnyílás és a szellőzőnyílás alsó részét körülvevő szegély közé, hogy tágítsa a részt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Illessze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás falán belül felülre.

3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, hajlítva azt. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2016-2021)