



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a középkonzol oldalfalának részébe, hogy kiszélesítse azt. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a ProClip felszerelési területének megtisztítására. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáit a ProClipről. Akassza a ProClip bal szélét a középkonzol keretére.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes szél beakadjon a résnyitó feletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2016-2021)

