

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClip-ről. Akassza a ProClip bal részét a középkonzol keretére.



2. Nyomja a mellékelt hézagnyitó vékony végét a középkonzol oldalfalának hézagába, és óvatosan feszítse kissé szélesebbre. Tartsa a hézagnyitót ebben a helyzetben, ugyanakkor nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él beakadjon a hézagnyitó feletti hézagba. Húzza ki a hézagnyitót.

3. A ProClip rögzítve van.



4. A ProClip rögzítve van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Optima (2016-2020)

