

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzoli panelt szétválasztó részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

3. Helyezze a ProClip felső élét a részbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal fennmaradó része közé. Használja a réstágítót, hogy tágítsa a rést.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Tipo (2016-2021)

