

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a műszerfal párnázott része és a keretet körülvevő panel közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Győződjön meg róla, hogy teljesen bement a résbe és a bélés mögé beakadt.

3. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a klímavezérlő panel és a körülvevő keret közé. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Smart ForFour (2015-2022); Smart ForTwo (2015-2024)

