

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé, a szellőzőnyílás alsó részébe.



2. Nyomja a ProClip felső részét előre és lefelé.

3. Akassza a ProClip felső részének a barázdált részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Tiguan (2017-2024)

