

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal részén található S-alakú élt a részbe, a vezérlőpanelt körülvevő keret és a műszerfal közé. Nyomja a ProClip jobb részét előre, hogy a bal éle a vezérlőpanelt körülvevő keret mögé akadjon.



2. Húzza el a ProClip jobb részét a középkonzoltól és akassza az élét a középkonzol oldalfalán található részbe.

3. Nyomja a ProClip jobb részét a műszerfal felé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Tiguan (2017-2024)

