

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol tároló rekeszében található részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Csúsztassa a ProClipet jobbra, a rekesz oldalfalához. Húzza ki a réstágítót.

3. Hajlítsa a ProClipet lefelé és helyezze a felső élét a rekesz felső részén található részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2015-2023)

